

国密指纹保密柜

GM-19Z

---

# 使用说明

## 目录

国密指纹保密柜 .....	1
1 产品特性 .....	1
2 产品功能 .....	1
3 指纹保密柜使用说明 .....	1
3.1 安装电池 .....	1
3.2 初始状态设置指纹与密码 .....	1
3.3 密码设置与修改 .....	2
3.4 开锁 .....	2
3.5 上锁 .....	2
4 功能设置说明（可按语音提示完成） .....	2
5 报警提示 .....	3

## 1 产品特性

- 型号：GM-19Z
- 尺寸：180\*88\*12mm
- 颜色：黑色配银边
- 材质：采用整体航空铝 CNC 精密雕刻成型，高强度防撬耐磨；表面阳极氧化上色处理，经久耐用，不褪色。
- 安装环境：主要用于办公环境钢制保密柜，公共场所和家庭使用。

## 2 产品功能

- 二级指纹或密码管理：管理员指纹或密码可共设置 6 枚，用户指纹或密码可共设置 10 枚，指纹与密码可任意组合，安全可靠；
- 指纹和密码由用户自行设定和删除，语音导航，操作简单，断电自动保存；
- 指纹和密码三次错误、防撬、震动、倾斜、柜门未关自动报警、缺电提示，低耗环保；
- 可设置双人合开功能；
- 使用语音查询历史开锁记录（选配上位机可通过手机下载历史开锁记录）；
- 指纹、密码开锁安全方便，操作失误可追溯厂家恢复初始化，口令代码查询滚动码解码。

## 3 指纹保密锁使用说明

### 3.1 安装电池

首次使用前请将应急电源（充电宝）接到锁体侧面 USB 接口，输入任意指纹顺时针转动把手 90 度开锁；取下应急电源备用，在锁体背面电池盒内装上 4 节 5 号碱性电池即可正常使用。

### 3.2 初始状态设置指纹与密码

- 指纹或密码编号的定义是按设置的顺序编号 1、2、3、4、5、6 - - - ；
- 设置管理员指纹或密码：输入任意指纹→输入\*键→输入管理员指纹或密码→（按语音提示完成，可设置 6 枚管理员）；
- 设置用户指纹或密码：输入\*OK 键→输入管理员指纹或密码→输入 1 键→再输入 2 键（按语音提示完成，可设置 10 枚用户指纹或密码）；

### 3.3 密码设置与修改

- 密码由 8—15 位数字组成，断电可以长期保存；
- 产品初始用户密码为 12345678，可通过设置修改密码；
- 修改密码：输入旧密码 → 输入\*键 → 输入新密码 → 再次确认一次新密码 → 输入 OK 键（按语音提示设置成功）。

### 3.4 开锁

在键盘或指纹头上输入已设置的密码或指纹，顺时针转动把手 90 度开锁。  
若在开启期间不转动把手，3 秒后指纹锁将自动复位上锁。

### 3.5 上锁

逆时针转动把手 90 度即可上锁。

## 4 功能设置说明（可按语音提示完成）

- 录入管理员指纹与密码  
输入\*OK 键 → 输入管理员指纹或密码 → 输入 1 键 → 输入 1 键 → 输入指纹或密码（按语音提示完成）；
- 录入用户指纹与密码  
输入\*OK 键 → 输入管理员指纹或密码 → 输入 1 键 → 输入 2 键 → 输入指纹或密码（按语音提示完成）
- 恢复出厂设置  
输入\*OK 键 → 输入管理员指纹或密码 → 输入 4 键 → 输入 OK 键确认  
紧急情况下用户指纹与密码均忘记时，可追溯厂家恢复初始化（即用跳码管理码复位）。
- 删除指纹与密码  
输入\*OK 键 → 输入管理员指纹或密码 → 输入 1 键 → 输入 3 键 → 输入指纹或密码编号（如 001、002 等） → 输入 OK 确认；
- 设置系统时间  
输入\*OK 键 → 输入管理员指纹或密码 → 输入 2 键 → 输入 1 键 → 按按语音提示输入年月日时分；
- 设置双人合开与关闭

输入\*OK 键→输入管理员指纹或密码 → 输入 2 键 → 输入 2 键（双人开锁必须为两个用户指纹或密码）

- 设置震动报警打开与关闭

输入\*OK 键→输入管理员指纹或密码 → 输入 2 键 → 输入 3 键

- 设置管理员禁止开锁关闭

输入\*OK 键→输入管理员指纹或密码 → 输入 2 键 → 输入 4 键

- 历史记录查询

输入\*OK 键→输入管理员指纹或密码 → 输入 3 键 → 输入 1 键 → 1 为按 1 顺序查询 2 为按时间查询

- 存储信息查询

输入\*OK 键→输入管理员指纹或密码 → 输入 3 键 → 输入 1 键

## 5 报警提示

1. 连续输入 3 次错误指纹或密码，将报警提示，期间输入正确的管理员或用户指纹、密码可以正常开锁；连续输入 5 次错误指纹、密码时，指纹锁键盘锁定并持续报警 60 秒后停止报警。
2. 指纹保密柜移动，振动、倾斜，持续报警 60 秒，期间输入管理员指纹、密码或用户指纹、密码可以解除报警。
3. 柜门开启 3 分钟后未关门则连续报警直到关门状态，期间输入任意键解除或直接上锁解除报警。
4. 当电量不足时，会在开锁时语音提示电池电量低，低电红灯常亮这时请尽快更换电池。